KONG Brush

KONG Brush permet le nettoyage rapide des jouets KONG Classic, car même le chien le plus doué peut oublier quelques endroits. Insérez la brosse dans le jouet KONG, faites-la pivoter et frottez. Les soies spéciales et flexibles éliminent efficacement ce qui reste des friandises. Nettoie les jouets KONG Classic de tailles S à-XXL. Rincez, secouez et séchez la brosse. Choisissez ensuite une autre friandise KONG délicieuse. Produit antimicrobien, résistant à la moisissure et sans BPA. Non résistant au lave-vaisselle.

- Nettoyage facile des jouets KONG Classic de tailles S à XXL
- Soies flexibles et douces pour un nettoyage profond
- Rapide à rincer, secouer et sécher
- Produit antimicrobien, résistant à la moisissure